

## 9 | POSE FRAIS DANS FRAIS avec DOUBLE ENCOLLAGE (effet de ventouse)



### IMPORTANT.

Le simple appui de la pierre au mur, typique de la pose de carrelage, ne garantit pas une accroche suffisante (même avec une colle très souple), ce qui induit certainement des décollements dans le temps.

### DISTRIBUER UNE COUCHE UNIFORME DE GEOCOLL® SUR LE DOS DE LA PIERRE.

Ne jamais appliquer la colle à la lisseuse dentée sur le support seulement (comme on fait dans le cas d'un carrelage ordinaire). Distribuer Geocoll® sur tout le dos de la pierre: un encollage par plots porte à concentrer la charge sur un espace réduit et peut causer des ruptures ou des décollements dus aux dilatations thermiques. Attention, surtout pour les modèles à panneaux.

### 2. FAIRE AUSSI ADHÉRER UNE COUCHE FINE DE GEOCOLL® AU MUR.

À l'aide du tranchant de la truelle, appliquer une fine couche de colle sur le mur à l'endroit où sera placée la pierre afin de pouvoir travailler frais dans frais.

### 3. PLACER LA PIERRE EN EXERÇANT UNE PRESSION ET EN RÉALISANT DE PETITS MOUVEMENTS.

Déplacer la pierre afin de faire déborder la colle en excès et assurer une parfaite adhérence.

Mouvements verticaux (haut et bas) pour les éléments d'angles, comme indiqué au point 3.

Mouvements latéraux (droite-gauche) pour les éléments plats, comme indiqué au point 5.

### LES MOUVEMENTS INDIQUÉS AUX POINTS 3 ET 5 SERVENT À ASSURER L'ADHÉRENCE DE LA COLLE AU SUPPORT PAR UN EFFET DE VENTOUSE.

Éviter absolument de couper la pierre avec le poing ou à l'aide de marteaux en caoutchouc.